

Aufbauanleitung Quickboard

Assembly instructions

Kilohertz

GARANTIERT MEHR UMSATZ



entdecker.com

 Aufbau in 15 Sekunden | Built up in 15 seconds



Aufbau - Schritt 1:

Nehmen Sie das zusammengefaltete Quickboard aus der Tasche und öffnen Sie es vorsichtig. Achtung Quickboard steht unter Spannung!

Take the product out of the carrying case. Open the Quickboard carefully. Attention the Cylindrical is energized.



Aufbau - Schritt 2:

Verbinden Sie die jeweils an den Kopfseiten befindlichen Klettverschlüsse miteinander.

The Velcro straps found at the sides can now be connected.



Fertig! Let's go!



Abbau - Schritt 1:

Legen Sie die beiden Seitenteile aufeinander. Halten Sie das QB am Rahmen und drücken Sie es in der Mitte der Werbefläche ein.

Lie the two sides on top of one another. Holding the QB frame at one end and press in the middle of the printed surface.



Abbau - Schritt 2:

Die obere Kante bogenförmig nach unten führen, bis sie an der unteren Kante angekommen ist! Den oberen Rahmen nun in die Mitte des QB drücken.

Guide the top edge downwards in a curve, until the edge (1) meets the point (2) as shown. Now push the top edge of the frame towards the middle of the QB.



Abbau - Schritt 3:

Das QB dreht sich automatisch in die vorgesehene Position und faltet sich zusammen.

The QB twists itself into the designated position, and folds itself together.