

Aufbauanleitung Cylindrical

Assembly instructions

Kilohertz 
GARANTIERT MEHR UMSATZ



 Aufbau in 30 Sekunden | Built up in 30 seconds



Aufbau - Schritt 1:

Nehmen Sie den zusammengefalteten Deckenhänger aus der Tasche und öffnen Sie ihn vorsichtig.
Achtung Deckenhänger steht unter Spannung!

Take the product out of the carrying case. Open the Cylindrical carefully. Attention the Cylindrical is energized.



Abbau - Schritt 2:

Drücken Sie beide Seiten nach unten.
Press both sides down.



Fertig! Let's go!



Abbau - Schritt 3:

Falten Sie die Werbefläche so zusammen, dass eine Art Kreis entsteht.

Fold the advertising like a circle.



Abbau - Schritt 1:

Nehmen Sie den zusammengefalteten Deckenhänger und halten Sie ihn in beiden Händen. Setzen Sie einen Fuß zur Stabilisierung vor den Cylindrical.

Take the Cylindrical in both hands. Put one foot to stabilize in front of the Cylindrical.



Abbau - Schritt 4:

Das Cylindrical kann nun wieder in der Transporttasche verstaut werden.

The Cylindrical can now be stored in the carrying bag.